

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Guľové kohúty na plyn

**1 2362 00, 1 2362 10, 1 2372 11, 1 2000 02, 1 2304 01 - 06,
1 2304 10 -14, 1 2305 00 - 04, 1 2305 11 - 14, 1 2363 31**

Funkcia

Guľový ventil sa používa v plynových rozvodoch podľa DVGW-TRGI, ktoré používajú plyny podľa tabuľky G260/I, ako armatúra slúžiaca na otváranie-uzatváranie. Používa sa v systémoch plynového vykurovania, k zásobníkom vody pred koncovými spotrebičmi. Používame ho všade tam, kde očakávame trvanlivosť i pri prekročení prevádzkových podmienok.

V prípade požiaru musí byť ventil uzatvorený. Ručný ovládač je v uzatvorenej polohe blokovaný, tzn., že sa samotný ventil nemôže otvoriť. Guľový ventil sa nemôže otvoriť spontánne. Otvoríme ho zatlačením ručného ovládača motýlikového tvaru smerom k telesu ventila a pootočením doprava. Guľový ventil sa používa ako ochranný prvok v plynových inštaláciách.

Montáž a údržba

Na utesnenie spojov medzi plynovou rúrkou a guľovým ventilom použijeme konope, teflónovú pásku a tesniacu pásku. Pomocou vhodného montážneho nástroja zaskrutkujte koniec rúrky [Sw], pričom doporučujeme dodržať maximálny uťahovací moment [Mt]. Guľový ventil musí byť namontovaný pred prvky, ktoré nie sú odolné voči požiaru (ohrievače, plynomery, gumové hadice,...)

Doporučujeme prevádzkovať ventil v plne otvorenej alebo uzatvorenej polohe, nie v polootvorenej. Ventil si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Doporučujeme min. 2-krát ročne vykonať s ventilom prevádzkové pohyby [zatvoriť - otvoriť].

Vyhotovenie

